



Bedienungsanleitung

BRONX





INHALT

Einleitung	4
Ladevorgang der GPO Bronx	4
Bedienung	5
Bedienung der GPO Bronx	6
Bluetooth Verbindung	6
Playback Modus	7



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den GPO Bronx Lautsprecher entschieden haben. Dieser kompakte und portable Lautsprecher ermöglicht das Hören von Musik, und die Annahme von Anrufen so lange, wie er mit einem Smartphone verbunden ist.

Inhalt:

- 1x GPO Bronx Lautsprecher
- 1x Ladekabel

Bevor Sie den GPO Bronx Lautsprecher zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren diese für den späteren Gebrauch gut auf.

Ladevorgang der GPO Bronx

Um den GPO Bronx Lautsprecher zu laden, muss dieser mit Hilfe des zugehörigen Ladekabels an das elektrische Netz angeschlossen werden.

Bevor sich der Akku völlig leert, gibt der Lautsprecher regelmäßig Warnlaute von sich.



Während des Ladevorganges leuchtet der LED Indikator rot.

Ist der Akku voll aufgeladen, wechselt der LED Indikator zu grün.

Der komplette Ladevorgang kann bis zu zwei Stunden betragen.



Bedienung



1. Lautstärketasten
3. Micro 5P Anschluss
5. TF Card Anschluss

2. Play/Stop Taste
4. USB Card Anschluss
6. AUX Modus



Bedienung der GPO Bronx

Um die GPO Bronx ein- oder auszuschalten, halten Sie die On/Off Taste für ca. 2-3 Sekunden gedrückt.

Das kurze Drücken der On/Off Taste erlaubt Ihnen den bevorzugten Modus zu wählen.

Der LED Indikator leuchtet blau, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist.

Lautstärketasten

Mit den Lautstärketasten der GPO Bronx können Sie die Lautstärke einstellen und auch den gewünschten Song wählen.

Um die gewünschte Lautstärke zu wählen, einfach die Plus- oder Minus-Taste drücken.

Um den gewünschten Song zu wählen, die Plus- oder Minus Taste gedrückt halten.

Play/Stop Taste

Im Music Modus die Play/Stop Taste drücken, um den Song zu starten oder zu stoppen.

Im Music Modus die Play/Stop Taste zweimal hintereinander kurz drücken, um in den BT Modus zu gelangen und die zuletzt gewählte Nummer des angeschlossenen Gerätes erneut zu wählen.

Im BT Modus wird durch das Drücken der Play/Stop Taste der eingehende Anruf abgehoben. Zweimal hintereinander kurz gedrückt, bewirkt, dass der Anruf abgelehnt wird.



Bluetooth Verbindung

Die GPO Bronx kann mit einem dazu geeignetem Gerät (Smartphone, Tablet) über Bluetooth verbunden werden, um es dem Nutzer so zu ermöglichen, Musik über den Lautsprecher der GPO Bronx Einheit zu hören.

Erstellung der Bluetooth Verbindung

- 1) Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Verbindung auf der GPO Bronx und auch auf dem gewünschten Gerät aktiviert ist.
- 2) Bluetooth muss auf dem Verbindungsgerät erkennbar sein
- 3) Wählen Sie von der Bluetooth Menü Liste des Gerätes: 'GPO BRONX'
- 4) Der GPO Bronx wird einen Ton abgeben, sobald die Verbindung über Bluetooth hergestellt wurde

Unterbrechung der Bluetooth Verbindung

Um das Gerät von der Bluetooth Verbindung zu trennen, Bluetooth auf dem angeschlossenen Gerät deaktivieren.

Playback Modus

Die GPO Bronx kann Ihre gewählten Songs auf verschiedene Weisen abspielen:

Micro 5P Anschluss

Laden Sie die gewünschten Songs auf die TF Card und fügen Sie diese in den Micro 5P Anschluss der Einheit ein.

USB Card Anschluss

Laden Sie die gewünschten Songs auf das USB-Laufwerk. Die GPO Bronx unterstützt Flash Drives bis zu 32G, und kann Songs in WAV/ FLAC/MP3 Formaten abspielen.

TF Card Anschluss

Laden Sie die gewünschten Songs auf die TF Card. Die GPO Bronx unterstützt Karten bis zu 32G und kann Songs in WAV/ FLAC/MP3 Formaten abspielen.

AUX Modus

Die GPO Bronx kann mit Hilfe eines Standard 3.5mm Klinkensteckers an eine externe Audioquelle angeschlossen werden. Den Lautsprecher einfach über den Stecker mit einem Smartphone, Rechner, Tablet oder MP3 Spieler verbinden, um den AUX/LINE Modus zu aktivieren, danach die Bedientasten des Gerätes nutzen, um das Abspielen zu starten.



ProtelX erklärt hiermit, dass dieses Gerät (**GPO BRONX**) den grundlegenden Anforderungen und allen relevanten Bestimmungen der Richtlinie entspricht. Auf eine Kopie des Zertifikates kann über folgenden Link zugegriffen werden:

www.gporetro.com/Certificate-of-Conformity



www.gporetro.com

IMPORTIERT UND VERTRIEBEN DURCH:

ProTelX Ltd, Unit 6, Park 17 Industrial Estate, Moss Lane,
Whitefield, Manchester, M45 8FJ UK

Das Wort Bluetooth®, das Warenzeichen und die Logos sind registrierte Handelsmarken und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., jegliche Nutzung dieser kann nur mit Lizenz erfolgen.
Andere Warenzeichen oder Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.




USER GUIDE

BRONX



V1 | SEPT 2019





CONTENT

Introduction	4
Charging the GPO Bronx	4
Controls	5
Operating the GPO Bronx	6
Bluetooth Operation	6
Playback Modes	7





Introduction

Thanks for purchasing the GPO Bronx Speaker. This compact portable speaker allows you to listen to music, and answer calls while connected to your smartphone.

Includes:

- 1x GPO Bronx Speaker
- 1x Charging Cable

Before using your GPO Bronx Speaker for the first time, make sure that you read these instructions and keep them safe for future reference.



Charging the GPO Bronx



To charge your GPO Bronx Speaker, connect it to your mains power supply using the provided charging cable.



When the speaker's battery is low, the speaker will intermittently make a warning sound.

While charging, the LED indicator will turn red.

Once fully charged, the LED indicator will turn green.

Fully charging your speaker will take up to two hours.

Controls



1. Volume Buttons

2. Play/Stop Button

3. Micro 5P Port

4. USB Card Port

5. TF Card Port

6. AUX Mode

7. On/Off



Operating the GPO Bronx

To turn your GPO Bronx on or off, hold down the Power Button for two to three seconds.

A short press of the Power Button allows you to choose your preferred mode.

When turned on, the speaker's LED indicator will turn blue.

Volume Buttons

The GPO Bronx's volume buttons control the speaker's volume, and allow you to navigate songs.

Tap the volume up or down buttons to adjust the speaker to your preferred volume.

Hold down the volume up or down buttons to skip to the next song or move back to the previous song.



Play/Stop Button



Tap the Play/Stop button to start or stop a song when in music mode.

While in music mode, tap the Play/Stop button twice to enter BT mode and redial the last call made on your connected mobile device.



In BT mode, pressing the Play/Stop button once will answer an incoming call. Pressing it twice in quick succession will reject the call.

Bluetooth Operation

The GPO BRONX can be paired with a suitable Bluetooth device ie. phone / tablet to allow the user to play tracks through the speakers of the GPO BRONX unit.

Connecting a Bluetooth Device

1) Ensure GPO BRONX & pair device (Phone / Tablet) are switched on

- 
- 
- 2) Bluetooth on pair device should be discoverable
 - 3) Select 'GPO BRONX' from the Bluetooth menu list on pair device
 - 4) The GPO Bronx will sound to inform the user the units are now paired successfully


Disconnecting a Bluetooth Device

To disconnect, disable Bluetooth on pair device


Playback Modes

The GPO Bronx can play back your chosen songs in a number of ways:

Micro 5P Port



Download your chosen songs to a TF card, and insert it into the speaker's Micro 5P port.



USB Card Port

Download your chosen songs to a USB drive. The GPO Bronx supports flash drives up to 32G, and can play back songs in WAV/FLAC/MP3 formats.

TF Card Port

Download your chosen songs to a TF Card. The GPO Bronx supports cards up to 32G, and can play back songs in WAV/FLAC/MP3 formats.

AUX Mode

The GPO Bronx can be connected to any external audio source with a standard 3.5mm DC jack. Simply connect your speaker to a smartphone, computer, tablet or MP3 player with a jack to enter AUX/LINE mode and use your device's controls to start playback.

Hereby ProTelX, declares that this equipment (**GPO BRONX**) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive, you can access a copy of this certificate on www.gporetro.com/Certificate-of-Conformity



www.gporetro.com

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:

ProTelX Ltd, Unit 6, Park 17 Industrial Estate, Moss Lane,
Whitefield, Manchester, M45 8FJ UK

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ProTelx Ltd is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Handleiding

BRONX





2



INHOUD

Introductie	4
GPO Bronx opladen	4
Bediening	5
De GPO Bronx bedienen	6
Bluetooth bedienen	6
Afspeelmodi	7



Introductie

Bedankt voor de aanschaf van de GPO Bronx Speaker. Deze compacte draagbare luidspreker waarmee u naar muziek kunt luisteren en gesprekken kunt beantwoorden terwijl u verbonden bent met uw smartphone.

- 1x GPO Bronx Luidspreker
- 1x Oplaadkabel

Lees voordat u uw GPO Bronx speaker voor het eerst gebruikt deze instructies aandachtig door en bewaar deze om eventueel in de toekomst te raadplegen.

GPO Bronx opladen

Om uw GPO Bronx Luidspreker op te laden, sluit u deze aan op de netvoeding via de meegeleverde oplaadkabel.



Wanneer de batterij van de luidspreker bijna leeg is, zal de luidspreker met tussenpozen een waarschuwingssignaal maken.

Tijdens het opladen wordt de LED-indicator rood.

Eenmaal volledig opgeladen, zal de LED-indicator groen worden.

Het volledig opladen van uw luidspreker duurt maximaal twee uur.

Bediening



1. Volumeknoppen

3. Micro 5P-poort

5. TF-kaart poort

7. Aan/uit

2. Afspeel-/stopknop

4. USB-kaart poort

6. AUX-modus

GPO Bronx gebruiken

Om uw GPO Bronx aan of uit te schakelen, houdt u de aan-/uitknop gedurende twee tot drie seconden ingedrukt.

Door kort op de aan/uitknop te drukken, kunt u de gewenste modus kiezen.

Wanneer de LED-indicator van de luidspreker is ingeschakeld, zal de LED-indicator van de luidspreker blauw worden.

Volumeknoppen

De volumeknoppen van de GPO Bronx regelen het volume van de luidspreker, en kunt u door de nummers bladeren.

Tik op de volume hoger/lager knoppen om de luidspreker aan te passen aan uw ideale volume.

Houd de volume hoger/lager knoppen ingedrukt om het volgende nummer over te slaan of om terug te gaan naar het vorige nummer.

Afspeel-/Stopknop

Tik op de Afspelen-/Stopknop om een nummer te starten of te stoppen in de muziekmodus.

Tik in de muziekmodus tweemaal op de afspelen-/stopknop om de BT-modus te openen en de laatste oproep die met uw mobiele telefoon werd gemaakt opnieuw te kiezen.

Als u in BT-modus één keer op de afspelen-/stopknop drukt, beantwoordt u een inkomende oproep. Door twee keer kort na elkaar op de toets te drukken, wordt de oproep geweigerd.



Bluetooth verbinding

De GPO BRONX kan worden gekoppeld met een geschikt Bluetooth-apparaat, zoals

een telefoon/tablet om de gebruiker in staat te stellen nummers af te spelen via de luidsprekers van het GPO BRONX-apparaat.

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

- 1) Zorg ervoor dat GPO BRONX & het koppelingsapparaat (telefoon / tablet) zijn ingeschakeld.
- 2) Bluetooth op het koppelingsapparaat moet detecteerbaar zijn
- 3) Selecteer 'GPO BRONX' uit het Bluetooth-menu op het koppelingsapparaat.
- 4) De GPO Bronx zal een geluid maken om de gebruiker te melden dat de apparaten succesvol gekoppeld zijn.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

Om de verbinding te verbreken, schakelt u Bluetooth op het koppelingsapparaat uit.

Af speel modi

De GPO Bronx kan de door u gekozen nummers afspelen op enkele manieren:

Micro 5P-poort

Download de door u gekozen nummers op een TF-kaart en plaats deze in de

Micro 5P-poort van de luidspreker.

USB-kaart poort

Download de door u gekozen nummers naar een USB-stick. De GPO Bronx

ondersteunt flashdrives tot 32GB, en kan nummers afspelen in WAV/FLAC/MP3.

TF-kaart poort

Download de door u gekozen nummers naar een TF-kaart. De GPO Bronx ondersteunt de GPO Bronx kaarten tot 32G, en kan nummers in WAV/FLAC/MP3-formaat afspelen.

AUX-modus

De GPO Bronx kan op elke externe audiobron worden aangesloten met een standaard 3,5mm DC-aansluiting. Sluit uw luidspreker eenvoudigweg aan op een smartphone, computer, tablet of MP3-speler met een audiostekker voor het invoeren van AUX/LINE-modus en gebruik de bedieningselementen van uw toestel om het afspelen te starten.



Hierbij verklaart ProtelX dat dit apparaat (GPO BRONX) voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn. U kunt een kopie van dit certificaat opvragen op

www.gporetro.com/Certificate-of-Conformity



www.gporetro.com

GEÏMPORTEERD EN GEDISTRIBUEERD DOOR:
ProTelX Ltd, Unit 6, Park 17 Industrial Estate, Moss Lane,
Whitefield, Manchester, M45 8FJ UK

Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Protelx Ltd. gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaars.



GUÍA DEL USUARIO

BRONX



V1 SEPT 2019





Contenido

Introducción	4
Cargando el GPO Bronx	4
Controles	5
Uso del GPO Bronx	6
Uso del Bluetooth	6
Modos de reproducción	7





Introducción

Gracias por adquirir el altavoz GPO Bronx. Este altavoz portátil compacto le permite escuchar música y responder llamadas mientras está conectado a su smartphone.

Incluye:

- 1x altavoz GPO Bronx
- 1x Cable de carga

Antes de usar su altavoz GPO Bronx por primera vez, asegúrese de leer estas instrucciones y mantenerlas en lugar seguro para futura referencias.

Cargando el GPO Bronx

Para cargar el altavoz GPO Bronx, conéctelo a su fuente de alimentación principal mediante el cable de carga proporcionado.


Cuando la batería del altavoz esté baja, el altavoz hará un sonido de advertencia de forma intermitente.

Durante la carga, el indicador LED se pondrá de color rojo.

Una vez esté completamente cargado, el indicador LED se pondrá verde. La carga completa del altavoz puede tardar hasta dos horas.



Controles



1. Botones de volumen
3. Puerto Micro 5P
5. Puerto de tarjeta TF

2. Botón Reproducir/Detener
4. Puerto de tarjeta USB
6. Modo AUX



Uso del GPO Bronx

Para encender o apagar su GPO Bronx, mantenga presionado el botón de encendido durante dos o tres segundos.

Una pulsación corta del botón de encendido le permite elegir su modo preferido.

Cuando se enciende, el indicador LED del altavoz se volverá azul.

Botones de volumen

Los botones de volumen del GPO Bronx controlan el volumen del altavoz y le permiten navegar por las canciones.

Toque los botones de subir o bajar volumen para ajustar el altavoz a su volumen preferido.

Mantenga presionados los botones de volumen hacia arriba o hacia abajo para saltar a la siguiente canción o volver a la canción anterior.

Botón Reproducir/Detener

Toque el botón Reproducir/Detener para iniciar o detener una canción en el modo de música.

En el modo de música, toque el botón Reproducir/Detener dos veces para entrar en el modo BT y vuelva a marcar la última llamada realizada en su dispositivo móvil conectado.

En el modo BT, presione el botón Reproducir / Detener una vez para responder a una llamada entrante. Presionarlo rápidamente dos veces seguidas rechazará la llamada.

Uso del Bluetooth

El GPO BRONX se puede vincular con un dispositivo Bluetooth adecuado, es decir, teléfono / tableta para permitir al usuario reproducir pistas de audio a través de los altavoces de la unidad GPO BRONX.



Conexión de un dispositivo Bluetooth

- 1) Asegúrese de que GPO BRONX y el dispositivo a vincular (Teléfono / Tablet) estén encendidos



- 2) El Bluetooth en el dispositivo a vincular debe ser detectable
- 3) Seleccione 'GPO BRONX' en la lista del menú Bluetooth en el dispositivo a vincular
- 4) El GPO Bronx hará un sonido para informar al usuario que las unidades se han vinculado con éxito

Desconectar un dispositivo Bluetooth

Para desconectar, deshabilite el Bluetooth en el dispositivo vinculado

Modos de reproducción

El GPO Bronx puede reproducir las canciones elegidas de varias maneras:

Puerto Micro 5P

Descargue las canciones elegidas en una tarjeta TF e insértelas en el puerto Micro 5P del altavoz.

Puerto de tarjeta USB

Descargue las canciones elegidas en una unidad USB. El GPO Bronx admite unidades flash de hasta 32G, y puede reproducir canciones en formatos WAV/ FLAC/MP3.

Puerto de tarjeta TF

Descargue las canciones elegidas en una tarjeta TF. El GPO Bronx admite tarjetas de hasta 32G, y puede reproducir canciones en formatos WAV/FLAC/MP3.



Modo AUX

El GPO Bronx se puede conectar a cualquier fuente de audio externa con un conector DC estándar de 3,5 mm. Simplemente conecte su altavoz a un smartphone, ordenador, tablet o reproductor de MP3 con un conector a la entrada AUX/ LINE y utilice los controles de su dispositivo para iniciar la reproducción.



Por la presente ProtelX declara que este equipo (**GPO BRONX**) cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva. Puede acceder a una copia de este certificado en

www.gporetro.com/Certificate-of-Conformity



www.gporetro.com

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

ProTelX Ltd, Unit 6, Park 17 Industrial Estate, Moss Lane,
Whitefield, Manchester, M45 8FJ UK

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Protelx Ltd está bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.



GUIDA UTENTE

BRONX





CONTENUTO

Introduzione	4
Caricare il GPO Bronx	4
Pulsanti di controllo	5
Utilizzare il GPO Bronx	6
Bluetooth	6
Modalità Playback	7



Introduzione

Ti ringraziamo per aver acquistato lo Speaker GPO Bronx. Questo speaker portatile compatto ti consente di ascoltare musica e rispondere alle telefonate mentre il tuo smartphone è collegato.

Sono inclusi:

- 1x Speaker GPO Bronx
- 1x Caricabatterie

Prima di utilizzare il tuo Speaker GPO Bronx per la prima volta, assicurati di leggere queste istruzioni e di conservarle per una consultazione futura.

Caricare il GPO Bronx


Per caricare il tuo Speaker GPO Bronx, collegalo a una fonte di alimentazione tramite il caricabatterie fornito.

Quando il livello della batteria dello speaker è basso, quest'ultimo ti avviserà con suono intermittente.

Durante la carica dello speaker, la luce a LED è rossa.

Una volta caricato, la luce a LED diventa verde. Per una ricarica completa, possono essere necessarie fino a due ore.

Pulsanti di controllo



- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Tasti di regolazione del volume | 2. Tasto Play/Stop |
| 3. Porta Micro 5P | 4. Porta USB |
| 5. Porta scheda TF | 6. Modalità AUX |
| 7. Tasto On/Off | |

Utilizzare il GPO Bronx

Per accendere o spegnere il tuo GPO Bronx, tieni premuto il pulsante di accensione per due/tre secondi.

Premi brevemente il pulsante di accensione per scegliere la tua modalità preferita.

Quando lo speaker è acceso, la luce a LED si illumina di blu.

Tasti per la regolazione del volume

I tasti di controllo del volume del GPO Bronx ti consentono di regolare il volume e di navigare tra le canzoni.

Premi il tasto volume su o giù per regolare il volume a tuo piacimento.

Tieni premuto il tasto volume su o giù per saltare alla canzone successiva o tornare alla canzone precedente.

Tasto Play/Stop

Nella modalità musica, premi il tasto Play/Stop per iniziare o interrompere una canzone.

Mentre sei in modalità musica, premi il tasto Play/Stop due volte per entrare nella modalità BT e per ricomporre il numero dell'ultima chiamata effettuata dal tuo cellulare.

Nella modalità BT, premi il tasto Play/Stop una volta per rispondere a una chiamata in entrata; premendo il tasto per due volte in rapida successione, la chiamata verrà rifiutata.

Bluetooth

Il GPO BRONX può essere associato a un dispositivo Bluetooth compatibile come, ad esempio, smartphone e tablet, per permetterti di ascoltare le tue canzoni tramite la cassa dell'unità GPO Bronx.

Collegare un dispositivo Bluetooth

- 1) Assicurati che il GPO Bronx e il dispositivo da associare (smartphone o tablet) siano accesi
- 2) Sul dispositivo da associare dovrebbe comparire il Bluetooth
- 3) Seleziona 'GPO BRONX' dalla lista del menu Bluetooth del dispositivo da associare
- 4) Il GPO Bronx emetterà un suono per informarti che le due unità sono state associate con successo

Scollegare un dispositivo Bluetooth

Per disconnettere, disattiva il Bluetooth sul dispositivo associato.

Modalità Playback

Il GPO Bronx può riprodurre le tue canzoni preferite in vari modi:

Porta Micro 5P

Scarica le tue canzoni su una scheda TF e inseriscila nella porta Micro 5P dello speaker.

Porta scheda USB

Scarica le tue canzoni su un'unità USB. Il GPO Bronx supporta i flash drive fino a 32G e riproduce le canzoni nei formati WAV/FLAC/MP3.

Porta scheda TF

Scarica le tue canzoni su una scheda TF. Il GPO Bronx supporta le schede fino a 32G e riproduce le canzoni nei formati WAV/FLAC/MP3.

Modalità AUX

Il GPO Bronx può essere collegato a qualsiasi fonte audio esterna con un cavo jack DC standard da 3,5mm. Tutto ciò che devi fare è collegare il tuo speaker a uno smartphone, computer, tablet o lettore MP3 con un cavo jack da collegare nella modalità AUX/LINE e usare il dispositivo collegato per riprodurre i file audio.





Con la presente, ProtelX dichiara che questa apparecchiatura **(GPO BRONX)** è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre relative disposizioni della Direttiva; è possibile accedere a una copia di questa certificazione su:

www.gporetro.com/Certificate-of-Conformity



GPO

www.gporetro.com

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:

ProTelX Ltd, Unit 6, Park 17 Industrial Estate, Moss Lane,
Whitefield, Manchester, M45 8FJ UK

Il nome e loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. ed ogni uso di tali marchi da parte di Protelx è regolato da una formale licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.





GUIDE D' UTILISATEUR

BRONX



V1 | SEPT 2019





CONTENU

Introduction	4
Chargement du GPO Bronx	4
Commandes	5
Utilisation du GPO Bronx	6
Fonctionnement du Bluetooth	6
Modes de Lecture	7





Introduction

Merci d'avoir acheté le Haut-parleur GPO Bronx. Ce haut-parleur portable compact vous permet d'écouter de la musique et de répondre aux appels lorsque vous êtes connecté à votre smartphone.

Inclus :

- 1x Haut-parleur GPO Bronx
- 1x Câble de chargement

Avant d'utiliser votre Haut-parleur GPO Bronx pour la première fois, assurez-vous d'avoir lu ces instructions et de les conserver en lieu sûr pour référence future.

Chargement du GPO Bronx

Pour charger votre haut-parleur GPO Bronx, connectez-le à votre alimentation secteur à l'aide du câble de chargement fourni.



Lorsque la batterie du haut-parleur est faible, il émet un signal sonore par intermittence.

Pendant la charge, l'indicateur LED devient rouge.

Une fois complètement chargé, l'indicateur LED devient vert. La charge complète de votre haut-parleur peut prendre jusqu'à deux heures.



Commandes



1. Boutons Volume
3. Port Micro 5P
5. Port Carte TF

2. Bouton Lecture/Arrêt
4. Port carte USB
6. Mode AUX



Utilisation du GPO Bronx

Pour allumer ou éteindre votre GPO Bronx, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant deux à trois secondes.

Une courte pression sur le bouton d'alimentation vous permet de choisir votre mode préféré.

Une fois allumé, le voyant LED du haut-parleur devient bleu.

Boutons de volume

Les boutons de volume du GPO Bronx contrôlent le volume du haut-parleur et vous permettent de naviguer dans les chansons.

Touchez le bouton de volume vers le haut ou vers le bas pour régler le haut-parleur au volume de votre choix.

Maintenez le bouton de volume enfoncé pour passer à la chanson suivante ou revenir à la chanson précédente.

Bouton Lecture/Arrêt

Appuyez sur le bouton Lecture/Arrêt pour démarrer ou arrêter une chanson en mode musique.

En mode musique, appuyez deux fois sur le bouton Lecture/Arrêt pour passer en mode BT et recomposer le dernier appel passé sur votre appareil mobile connecté.

En mode BT, appuyez une fois sur le bouton Lecture/Arrêt pour répondre à un appel entrant. Si vous appuyez deux fois de suite rapidement sur cette touche, l'appel sera rejeté.



Fonctionnement du Bluetooth

Le GPO BRONX peut être jumelé à un appareil Bluetooth approprié (téléphone / tablette) pour permettre à l'utilisateur de lire des pistes via les haut-parleurs de l'appareil GPO BRONX.

Connexion d'un périphérique Bluetooth

- 1) S'assurer que GPO BRONX et l'appareil par paire (téléphone / tablette) sont allumés.
- 2) Le Bluetooth sur l'appareil par paire devrait être détectable
- 3) Sélectionnez 'GPO BRONX' dans la liste du menu Bluetooth de l'appareil par paire.
- 4) Le GPO Bronx sonnera pour informer l'utilisateur que les unités sont maintenant appairées avec succès.

Déconnexion d'un périphérique Bluetooth

Pour vous déconnecter, désactivez Bluetooth sur l'appareil par paire.



Modes de lecture

Le GPO Bronx peut lire les morceaux que vous avez choisis de plusieurs façons :

Port Micro 5P

Téléchargez les chansons que vous avez choisies sur une carte TF et insérez-la dans le port Micro 5P du haut-parleur.

Port de carte USB

Téléchargez les chansons que vous avez choisies sur une clé USB. Le GPO Bronx supporte les clés USB jusqu'à 32G, et peut lire des chansons en format WAV/ FLAC/MP3.

Port de carte TF

Téléchargez les chansons que vous avez choisies sur une carte TF. Le GPO Bronx supporte les cartes jusqu'à 32G, et peut lire des chansons en format WAV/FLAC/MP3.

Mode AUX

Le GPO Bronx peut être connecté à n'importe quelle source audio externe avec une prise jack DC standard de 3,5 mm. Connectez simplement votre haut-parleur à un smartphone, ordinateur, tablette ou lecteur MP3 avec prise jack pour passer en mode AUX/ LINE et utiliser les commandes de votre appareil pour démarrer la lecture.



Par la présente ProtelX, déclare que cet équipement (**GPO
BRONX**) est conforme aux exigences essentielles et autres
dispositions pertinentes de la Directive, vous pouvez accéder à
une copie de ce certificat sur
www.gporetro.com/Certificate-of-Conformity



www.gporetro.com

IMPORTÉS ET DISTRIBUÉS PAR :

ProTelX Ltd, Unit 6, Park 17 Industrial Estate, Moss Lane,
Whitefield, Manchester, M45 8FJ Royaume Uni

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Protelx Ltd est sous licence. Les
autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.